

Filtry mechanických nečistot

Použití:

Filtrace mechanických nečistot z vodních zdrojů a domovních rozvodů vody. Ochrana spotřebičů / vodárny, čerpadla, atd./ před vydírajícími částicemi písku. Max. přípustný tlak do 8 bar.

Instalace:

Při instalaci čerpadel a vodáren se filtr instaluje na sací potrubí. U domovního řádu 30 cm za vodoměr. Horní strana filtru je opatřena odvzdušňovacím šroubem. Obě strany filtru doporučujeme osadit uzavíracími ventily pro snadnější proplach nebo výměnu filtrační vložky.



FILTRY 5", 10", 20"



FILTR easy 10" s vypouštěcím ventilem

Typ filtru	Připojení	Max. průtok	filtr.vložka FA navíjená bavlna	filtr.vložka RLA polypropylen	filtr.vložka AC nerez	filtr.vložka RLA-CE aktivní uhlí	Max.teplota
FILTR 5"	1"	105 l/min	20 uf	80 uf	80 uf	80 uf	0 - 50 °C
FILTR 10"	1"						
FILTR 20"	5/4"						
FILTR easy 10"	1"	105 l/min					0 - 40 °C

U filtrů s náplní aktivní uhlí a polyfosfát je nutno před prvním použitím vložku propláchnout vodou.